MANUAL DE INSTRUÇÕES

Usuário Versão 1.1

Bebedouros Tropical
www.bebedourostropical.com.br

BEBEDOUROS TROPICAL

LEIA E SIGA TODAS AS REGRAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES OPERACIONAIS ANTES DE USAR.

sac@bebedourostropical.com.br

Produtos com Certificação Inmetro

BEBEDOUROS TROPICAL

Modelo
MMA-16LBA SILVER(Compressor)
WATERFREEZE
Frigobar e Água Quente

Informações Técnicas

Tensão Nominal –127V (Corrente - 5,50A e Potência – 700W)
Freqüência – 60Hz
Tensão Nominal –220V (Corrente – 2,80A e Potência – 580W)
Freqüência – 60Hz
Gás – R134A
Classe – N
Carga de Gás – 35g
Classe de Proteção contra choque elétrico - **I**
USO INTERNO – IPX0

ESTRUTURA

1. Operação
2. Água Quente
3. Compartimento refrigerado com capacidade de 26 litros
4. Cuidados
5. Manutenção
6. Suporte para fixação do bebedouro (Opcional)
7. Assistência Técnica
8. Certificado de Garantia

OPERAÇÃO

- Posicione o bebedouro na horizontal e em solo estruturalmente perfeito. Deixe um espaço aberto adequado (10cm-20cm) atrás do bebedouro para boa ventilação.

- Coloque o garrafão de água sobre a parte superior do bebedouro, encaixando a boca do garrafão no suporte.

- Abra a torneira vermelha (Água Quente). São geradas bolhas dentro do garrafão indicando que a água está fluindo para os tanques de água quente. Abra a torneira Azul (Água Fria). São geradas bolhas dentro do garrafão indicando que a água está fluindo para os tanques de água fria.

Aviso: Não conecte a tomada elétrica até que a água saia das torneiras.

- Depois que a água fluir fora das torneiras, o equipamento pode ser ligado.

ÁGUA QUENTE

- Acione o interruptor de aquecimento, o indicador (LED) vermelho na frente se acende e o sistema de aquecimento começa a funcionar. Quando a temperatura da água quente chegar a 85 e 95^{o}C, aproximadamente, a luz vermelha apaga, o sistema de aquecimento para de funcionar e fica em estado de manutenção da água quente. Quando a temperatura da água quente estiver abaixo de 80^{o}C, o sistema de aquecimento reinicia o funcionamento automaticamente.
- **LEMBRE-SE** – A torneira de Água Quente (vermelha) é a mesma torneira da água natural. Portanto, para obter água Natural é necessário desligar o interruptor na parte traseira do bebedouro (o LED vermelho se apagará) e aguarde por uma hora até que a água chega à temperatura Natural.

Como operar o gabinete do refrigerador

- Deixe o compartimento da geladeira vazio por pelo menos 1 hora. Após esse tempo pode ser usado normalmente como um mini frigobar.
- **CUIDADOS: Faça a manutenção constante do frigobar retirando a água que pode acumular na bandeja e no fundo do gabinete. Enxugue com uma toalha macia.**
  Sugerimos que faça essa manutenção pelo menos 2 vezes por semana.
  Obs1.: No caso de acumulo de gelo, na placa condensadora, sugerimos que desligue o bebedouro da tomada por uma hora para que o gelo possa derreter. Enxugue toda a parte interna do Frigobar e religue novamente na tomada.
  Obs2.: Não coloque alimentos ou bebidas quentes no refrigerador.
- Sugerimos que faça esse procedimento duas vezes por semana.

CUIDADOS

- A parte de trás do equipamento deve ser mantida afastada da parede e de elementos de alta temperatura. O aparelho deve ser instalado na sombra.

- Se o **Cordão de Alimentação** estiver danificado, desencapado ou partido ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Entre em contato com o SAC para maiores informações.

- Não ligue o aparelho até que a água saia da válvula de água quente para evitar qualquer dano ao tubo de aquecimento.
- Durante a operação, mantenha o equipamento fora do alcance de crianças para evitar queimaduras.
- Nunca ligue o interruptor de aquecimento quando não houver água.
- Ao transportar o equipamento, o ângulo de inclinação deve ser inferior a 45^{o}.
- Use um terra eficiente para evitar choque elétrico.
- Retire o plugue da tomada para limpeza e movimentação.
- Se achar necessário fixe o suporte de parede no bebedouro e depois na parede (acompanha parafusos e bucha).

- Nossos bebedouros são lavados e esterilizados durante sua fabricação, porém em caso de mau gosto, sugerimos que faça uma solução em 1 litro de água com 2 colheres de Bicarbonato de sódio e um copo de Vinagre. Coloque a solução no

bebedouro e deixe agir por uma hora. Lave com bastante água, saindo pelas torneiras, e coloque novamente o galão de água.

MANUTENÇÃO

- Retire a tomada elétrica ou desconecte da rede de alimentação antes de realizar serviço de manutenção ou assistência técnica no produto.
- Nunca use detergente ou produtos químicos prejudiciais à saúde para limpar os tanques de água.
- Limpe o bebedouro com um pano macio e úmido.
- Se houver acúmulo de pó ou outra substância estranha no condensador, limpe com um pano macio e úmido.
- Depois de limpar o bebedouro, seque-o inteiramente. Encha os tanques de água e deixe fluir pela torneira de água quente. **Ligue a tomada elétrica**.

Guia para identificação e solução de problemas

Problema	Possível causa
O bebedouro não funciona	Não está ligado na tomada. O disjuntor elétrico desarmou.
A água do bebedouro não está frio o suficiente	Verifique se o interruptor de água fria na parte traseira está ligado.
A água quente do bebedouro não está quente o suficiente	Verifique se o interruptor de água quente na parte traseira está ligado.
O compressor liga e desliga freqüentemente	A temperatura ambiente está mais alta do que o normal.
Vibração	Verifique se o bebedouro de água está nivelado.
O bebedouro de água parece fazer barulho demais.	O bebedouro de água não está nivelado.
O bebedouro não funciona de maneira adequada	Incidência de luz solar direta e existência de fontes de calor (fogão, aquecedor, radiador, etc.) ao redor do equipamento. A porta não está bem fechada. Porta aberta com freqüência.
A água que sai do bebedouros está com gosto ruim	Nossos bebedouros passam por um processo de esterilização. Nesse caso pode ter havido contaminação. Esgote toda a água do bebedouro, desrosqueando e retirando as borrachas de vedação dos drenos de água quente e fria. Faça circular a água por alguns minutos.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Entre em contato conosco através do SAC sac@bebedourostropical.com.br ou ligue 11 3565-3865 para saber qual Assistência Técnica Autorizada mais próxima de você.

Ou acesse www.bebedourostropical.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

A MMA Importadora assume a responsabilidade sobre eventuais vícios e defeitos de material e/ou fabricação e garante a qualidade dos produtos comercializados, oferecendo garantia de até 1 ano sobre produtos TROPICAL. Este prazo de garantia terá o início de vigência a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dadas nos manuais de operação que acompanham os bebedouros.

Peças e partes substituídas pela fábrica ou Rede de Assistência Técnica Autorizada em produtos fora de garantia terão seu prazo de garantia de 90 dias contados a partir da data de retorno do produto ao cliente comprovado através da data da Ordem de Serviço.

A garantia fica invalidada se o produto apresentar sinais de:

- Danos causados pela inobservância das especificações e recomendações constantes no manual de instruções, tais como corrente excessiva, tensões fora da faixa de operação do produto ou falha de aterramento.
- Danos causados por instalação incorreta ou mal executados.
- Danos provocados por acidentes ou quedas.
- Violação do produto ou lacres.
- Alterações, modificações ou consertos feitos por pessoa ou entidade não credenciada ou qualificada pela TROPICAL.
- Remoção e/ou alteração do número de série ou adesivo de identificação do produto.
- Falhas decorrentes de causas naturais como raios ou acidentes tais como exposição a produtos de limpeza inadequados.

Caso não seja constatado vício/defeito de fabricação e/ou componentes, será gerado um Laudo Técnico junto com um orçamento para o conserto, e enviado ao cliente para sua aprovação ou recusa.

Modelo do Bebedouro _____.

Nº da Nota Fiscal _____.

Nome Revendedor _____.

Data da Compra _____/_____/_____.